



| MODEL: | MAX. ŠÍŘKA | MAX. DÉLKA | MAX. VÝŠKA |
|--------|------------|------------|------------|
|--------|------------|------------|------------|

|                                |    |     |    |
|--------------------------------|----|-----|----|
| MODELY <b>117, 127,</b>        | 66 | 197 | 53 |
| VŠECHNY MODELY ŘADY <b>200</b> | 66 | 197 | 53 |
| VŠECHNY MODELY ŘADY <b>300</b> | 66 | 197 | 53 |
| VŠECHNY MODELY ŘADY <b>900</b> | 70 | 200 | 61 |
| <b>PA 179, 199, 695, 674,</b>  | 66 | 197 | 56 |
| <b>E 601, 691</b>              | 66 | 197 | 57 |
| <b>RIMINI</b>                  | 64 | 199 | 60 |
| <b>F 801, 891</b>              | 66 | 202 | 47 |
| <b>TOSCANA</b>                 | 65 | 200 | 55 |
| <b>AMERIKA</b>                 | 68 | 202 | 52 |

**U PRODLUŽENÝCH RAKVÍ SE K DÉLCE PŘIPOČÍTÁVA 15CM**

**U ŠIRŠÍCH RAKVÍ SE K ŠÍŘCE PŘIPOČÍTÁVÁ 10CM**

**ROZMĚRY JSOU VČETNĚ NOŽIČEK ZAOKROUHLNÉ NAHORU NA 1 CM**